O/XXO
B/XBB



XX
BX



OX
BX



XX



XX



XX
XB



XX
BX



XX
BX



XOX
XBX



XX-XX
BX-XB



OX-XO
BX-XB



XX
XB



XO
XB



XX-XX



XX-XX



OX\O
BX\B



O/XO
B/XB



OO/XO



O/XO



OXX



XOX
XBX



XXX



XXX



XXX
BX-X



OX
BX



XX-XX



XX-XX



XO
XB



XX
XB



PXXXX



PXXXX



PXXXX



XP



PX-XP
PX-XP



PXX



PXX



PXX-XXP



PXXX



XXXP



PXX-XXP

PXX-XXP



XX

BX



PXX-XXP

PXX-XXP



XXXP

XXXP



PXXX

PXXX



PXXXXX



XXXXXP



XXXXP
XXXXP



PXXXX
PXXXX



OXX-XXO
BXX-XXB



XX



XX



XXX
BXX



XX-90-XP



XX-90-XX



XX-90-XXXP



XX-90-XXXX



XX-90-XXXXP



XXX-90-XX



XXX-90-XXP



XXX-90-XXXP



XXX-90-XXXX



OXX-90-XXXXP



XXX-90-XXX



XXXX-90-XX



XXXX-90-XXXX



XXXX-90-XXXXP



XXXXX-90-XXXXP





O

O

A



PREP FOR CUSTOM PAINT (BY OTHERS)
SUPPLY ALL WPV / HARDWARE LOOSE
MARK ACCORDINGLY

PX-90-XXXXP



PXX-990-XX



PXX-90-XXP



PXX-90-XXX



PXX-90-XXXXP



PXX-90-XXXXXP



PXXX-90-XXP



PXXX90XXX



PXXX135XXXO



PXXX-90-XXXX



PXXX-90-XXXXP



PXXX-45-XXXXP



PXXXX-90-XP



PXXXX-90-XXXP



PXXXX-90-XXXXP



PXXXX-90-XXXXXP



PXXXX-90-XXXXXXXP



PXXXX-90-XXXXXXXXP



PXXXXX-90-XP



PXXXXX-90-XXP



PXXXXX-90-XXXP



PXXXXX-90-XXXXP



XX

BX



XO

XB



XXX-XXX



OXX-XXO



OXX-XXO



OXXX-XXXO



PX

PX



XP

XP



PX



XP



PX

PX



XP

XP



PXX

PXX



XXP

XXP



XXP



PXX



XXP



PXX



XXP



PXXX

XXXP



PXXX

XXXP



XXXP

PX-XP

PX-XP



PX-XP

PX-XP



PXX-XXP

PXX-XXP



PXX-XXP



PXX-XXP

PXX-XXP



PXX-XXP



PXX-XXP

PXX-XXP

XX
XB



PXX



XXP



PXX



XXP



PXXX



XXP
XXP



OX-XO



XX
BX



XXX



XXX



XXX
BXX



XXX
XXB



OXX



XXO



OXX
BXX



XXO
XXB



XX
XB



OX\O



O/XO
B/XB



XX



OX\O
BX\B



O/XO
B/XB



XX



OX-XO



OX-XO
BX-XB



OX-XO
BX-XB



XX-XX



OX



XX-XX
BX-XB



XX-XX
XX-XX



XX-XX
XX-XX



OXXX
BXXX



XXXO
XXXB



XO



OXXX



XXXX



XXXX



XXXXO



XXXXX

XXXXB



OX

BX



XX



BX



O X

NOTE: SPECIAL SCREW LOCATION
HEAD & TRACK SCREWS - 6" FROM ENDS / 21 1/2" O.C.
JAMB SCREWS - 6" FROM ENDS / 16" O.C.

SPECIAL TRACK
BEVEL BOTH SIDES

SPECIAL TRACK
NO BEVEL-NO WEEPS

XO



XO



XX-XX



XX-XX



O/XO



XX



OX\O



O/XO



O/XO



OX\OO
BX\BB



OX\OO
BX\BB



OX\O



O/XOO
B/XBB



OOX\O
BBX\B



OOX\O



XOO
XBB



OOX
BBX



OX



OX



XX



XX



OX



XX



XX



XO



XXX-XXX



OXX-XXO
BXX-XXB



OXX-XXO
BXX-XXB



OXX-XXO



OXX-XXO
BXX-XXB



XXX-XXX



XXXXXX



XXXXXX



OX-XO



XXX-XXX
BXX-XXB



OXX-XXO
BXX-XXB



OXX-XXO
BX-X-X-XB



OXX-XXXO
BXX-XXBB



XX-XX
XX-XX



XX-X
XX-X



XO
XB



XO
XB



XO
XB



XXX-XXX



XXX-XXX
BXX-XXB



XX
XB



XX
BX



XXX
XXB



XXX
BXX



OOX-XO
BBX-XB



XX
XB



XX
BX



XOX
XBX



OX\O/XO
BX\B/XB



XOX
XBX



OO/XO
BB/XB



OXXXXXX



OX
BX



OX
BX



PX-XXO



OXX-XP



XXXXX-XXXXX



PXXXXXX



OX\O\O/XO
BX\BB/XB



O-OX-XO-O
BBX-XBB



XX
XB



XX
BX



XX



XX
XB



XX



OX\O
BX\B



OX\O
BX\B



OX\O
BX\B



O/XO
B/XB



O/XO
B/XB



O/XO
B/XB



XO
XB



OX\O



OX\O



OX\O
BX\B



OX-O



OX\O
BX\B



O-XX
BBX



O-OX
BBX



O/XO
B/XB



OOX



XXX



XOO



XXX
XXB



XXX



XXX
XXB



XXX
BXX



XXX
BXX



XXX



XXX



OXX
BXX



O-OXX
BBXX



XXX



XXO
XXB



XXO-O
XXBB



XXX



OX
BX



OX
BX



OX
BX



XXX
BX-X



XXX
X-XB



OOX
BBX



XXX
X-XB



XXX
X-XB



XXX
BX



XXX
BX-X



XX-XX



XX-XX



OX-XO



OX-XO



OX-XO



OX-XO
BX-XB



OX-XO
BX-XB



OX-XO
BX-XB



XX-XX
BX-XB



XX-XX
BX-XB



XX
BX



XX
BX



OX-XO



OX-XO
BX-XB



OX-XO
BX-XB



OX-XO



XXXX
BXXX



XXXX



XXXX



XXXX



XXXX



OX-XO
BX-XB



XX-XX
BX-XB



OX-XO
BX-XB



OX-XO
BX-XB



XX-XX
BX-XB



XX-XX
BX-XB



XX-XX



XX-XX



OOOX
BBBX



OXXX



XXO



XXO



XX
XB



XX
XB



PXX-XXP
PXX-XXP



PXX-XXP



PXX-XXP

PXX-XXP



PXX-XXP

PXX-XXP



PXX-XXP



PXX-XXP

PXX-XXP



OX-XXP



OXXX



XXXXXP

XXXXXP



PXXXXX

PXXXXX



XXXXXP



PXXXXXX



PXXXXX



XXXXP



PXXXX



PXXXX

PXXXX



PXXXX



PXXX-XXXP

PXXX-XXXP



PXXX-XXXP



PXXX-XXXP



PXXX-XXXP



PXXX-XXXP



PXXX-XXXP

XX



PXX



PXX

PXX



PXX

XXP



XXP

PXX



PXX

XXP



XXXP



XXXP



XXXP



PXXX

PXXX



PXXX



PX-XP



PX-XP

PX-XP



PX-XP

PX-XP



PX



PX



XP



XP



XXXX-XXXX

BXXX-XXXB



OXXX-XXXO



XXXX-XXXX



XXXX-XXXX



XXXX-XXXX



OXXX-XXXO



OXXX-XXXO



XX



XXXXX



XXXXX



XOX
XBX



XOX



XOX
XBB



OXX-XXO



OOX-XOO
BBX-XBB



OOX-XOO



XXX
XXB



XXX
BXX



XOX
XBX



OOX



XXX
XBX



OOO



XXX-XX



XX-XXX



XOX-XOX
BBX-XBB



OX



XX



OOX-XOO
BBX-XBB



OOX-XOO
BBX-XBB



OOX-XOO



XX



O/XO
B/XB



O/XO



XO
XB



OX\O
BX\B



XX
XB



WHITE HARDWARE
ESC. / S.B. / HANDLES

XX-X
B-XB



XXX
BXX



XXX



X

No Image

XX-90-XP



OXXX-XXXO



PXXXX-XXXXP

O/XO
B/XB

XX-XX
BX-XB

XX
BX

XOO
XBB

PXX-XXP

XOO
XBB

XX
BX



XXXP



XXXP



PXX



XXXX



XXP



XOO



OX-O



XO



PXXX
XXX



XXXP
XXX



X

No Image

PXXX-XXXP



PXXX90XXXO



XXXXXX



PXXX135XXP



USED IN SAMPLE 45 DEGREE DOOR

DOES NOT FIT DOOR CONFIG STRING!!!

OOX-XOO
BBX-XBB



XXO



PXXX-90-XXXP



PXXX-90-XXXXXP



PXXXX-90-XP



OXX



PXX-90-XXXP



XXX

BBX



XXX
XBB



XXO
XXB



OXX
BXX



XO
XB



OX
BX



PXXX



PXXX
PXXX



XOX
XBX



OX



XO



XO
XB



OX
BX



OX



XO



OX
BX



XO
XB



OX-XO
BX-XB



XXP
XXP



PXX-XXP
PXX-XXP



XXO



OX-XO



OX



XXXXX-90-XXXX



OX-O



PXX-XXP

PXX-XXP



PXX-XXP

PXX-XXP



O/XO



XXX-90-XXXXP



XP

XP



PXX-XXP



XXP



XP



XXXO



XO



XOOO
XBBB



XP



OOX\O
BBX\B



XX-O



OX-XO



XXO



PXXX-90-XXXXP



XXO
XXB



XO



OX\O



OX



O



XXXX-90-XXX



PXXX-45-XXXP



PXXX-45-XXXXP



XP



OX-XO
BX-XB



O



OX\O
BX\B



XO



PXX



XXP



X

PXXXX-90-XXP



PXXX



PX



XP



OOX-XOO



OO-XO



OOOX-XOOO



OOOX-XOOO



PXX-45-XXP



O/XX-XO



OX-XX



OXX



OXX
BXX



XXO
XXB



OXX
BXX



OXX
BX-X



XXO
X-XB



O/XX



PX-XP
PX-XP



PXX-XXP
PXX-XXP



OXX-XXO



XXXO



OX\O
BX\B



PXXX-90-XXXXXXP



PXXXXX



PXXX



PXXX



XXXX-90-XXP



OO



XXX
XBB



OO-XXO



XX-XXX
XX-XBB



XXX-90-XXXXX



X-XO



XXX
XXB



XX-XO



OX-XO



OXXX
BBBX



XX-45-XX



XXX-XX
BBX-XX



OX



XXX-XX
BX-X-XB



PX



XP



PXX-45-XXXP



OOX-XOO
BBX-XBB



X-90-XXX
B-90-BBX



X-90-XXX
B-90-BBX



XO-OX-XO
XB-BX-XB



OOX-XO
BBX-XB



XXO
XXB



OX-XX



XXXXXP



PXX



XXP



PXXX-45-XXP



PXX-90-XP



PX-90-XXP



OXXXXX



OXX-XO



PXXXX-90-XX-XX



OOX
BBX



OO



XXXX-90-XXP



XXX-XXX
XXX-XXX



OO



OOX-XOO



XX-X



PXXXX-90-XXXP



XO
XB

OX-XXO



XXX-X



XXX
XBB



PXXXX-90-XX



XXX-90-XXXXP



O/XXO
B/XBB



O/XXO
B/XBB



XXXX-90-XXXXXXX



XXX
BBX



XXXXX
BXXXX



PXXX-90-XXX



OXXXX



PX-XP



PXXX-XXXP
PXXX-XXXP



OOX
BBX



OO/XOO
BB/XBB



OX\O



OO/XO
BB/XB



XXXX



OXX-XXO
OXX-XXO



OX-XO
BX-XB



XO



XP
XP



PX
PX



OX\O



O/XO



OX-XO



OOX
BBX



OOX
BBX



XOO
XBB



O/XO
B/XB



OX
BX



XO
XB



OOO



PXXXXXXX



PXXXX-45-XXXP



XX-90-XXXXXP



XXXXXX-90-XXXXXX



OX
BX



XXX-XXX



PXXXXXX-90-XXXXXXP



OO/XO
BB/XB



XX-45-XXP



XXXXX



XX-XX
XX-XX



OOX-XO



XXXXO



OXXXX



XXX-45-XXXP



XO
XB